


Langdrücktasten

„Schnellwahl“


Taste	Kommentar	Anzeige	Ebene
1	Quittierung ALZ / Führungskanal	G 550 SP FW K	K+
2	Einsatzkanal Oberwallis	Brig - G 544 FW 11 Visp - G 545 FW 21	R+++H
3	Feuerwehrkanal Region 1	Brig - G 551 FW 12 Visp - G 552 FW 22	Polycom
4	Ausweichkanal 1 (DIR)	D 398 SP FW 1	
5	Einsatzkoordination Oberwallis	G 031 K OW 01	K+
6	Ausweichkanal 2 (DIR)	D 399 SP FW 2	
7	Alarmzentrale Sion	CEN SION	K+
8	K-Kanal Wallis (Infos an ALZ)	G 091 K VS	K+
9	Heli CH Direktwahl	D 481 HELI CH	

Kurzbedienungsanleitung




TPH 700


Einsatzführung



Region 1 (Brig und Visp)	
Gruppe für die Einsatzkoordination Oberwallis	G 031
Einsatzkoordination - Ausweichkanal 02	G 032
Einsatzkoordination - Ausweichkanal 03	G 033




Tastenfeld




Kurzinformation

DIR	Verbindung mit (allen) Stationen in demselben Empfangsbereich und auf demselben Kanal. Die Verbindung erfolgt nicht über das System.
IDR	Verbindung mit (allen) Stationen im Empfangsbereich des IDR auf einem vorgängig vereinbarten IDR-Kanal. Die Verbindung erfolgt nicht über das System.
GRUPPE	Unbeschränkte Anzahl vorbestimmter Stationen bilden eine Gruppe. Alle Gespräche sind von allen Gruppenteilnehmern hörbar.
MERGING	Zusammenfassen von zweier oder mehrerer Gruppen zu einer einzigen Gruppe.
EINZELRUF	Verbindung mit einer einzelnen Station. Der Teilnehmer wählt über die Nummertasten die Empfangsadresse ein.
NOTRUF	Notruf an Einsatzzentrale nur im Systembetrieb möglich.
Status FIX	Kurz-Dienstmeldung an Einsatzzentrale.

Einsatzführung



Region 1 (Brig und Visp)	
Gruppe für die Einsatzkoordination Oberwallis	G 031
Einsatzkoordination - Ausweichkanal 02	G 032
Einsatzkoordination - Ausweichkanal 03	G 033



Tastenfeld

Schlüssel aktiviert Profilanzeige „normal“
 Empfangsstärke Lautsprecher ein
 Empfangsanzeige Zustand Akku

Einstieg Menu Kurzwahlspeicher
 Auswahl Ordner

Kurzinformation


DIR	Verbindung mit (allen) Stationen in demselben Empfangsbereich und auf demselben Kanal. Die Verbindung erfolgt nicht über das System.
IDR	Verbindung mit (allen) Stationen im Empfangsbereich des IDR auf einem vorgängig vereinbarten IDR-Kanal. Die Verbindung erfolgt nicht über das System.
GRUPPE	Unbeschränkte Anzahl vorbestimmter Stationen bilden eine Gruppe. Alle Gespräche sind von allen Gruppenteilnehmern hörbar.
MERGING	Zusammenfassen von zweier oder mehrerer Gruppen zu einer einzigen Gruppe.
EINZELRUF	Verbindung mit einer einzelnen Station. Der Teilnehmer wählt über die Nummertasten die Empfangsadresse ein.
NOTRUF	Notruf an Einsatzzentrale nur im Systembetrieb möglich.
Status FIX	Kurz-Dienstmeldung an Einsatzzentrale.

Langdrücktasten

„Schnellwahl“

Taste	Kommentar	Anzeige	Ebene
1	Quittierung ALZ / Führungskanal	G 550 SP FW K	K+
2	Einsatzkanal Oberwallis	Brig - G 544 FW 11 Visp - G 545 FW 21	R++H
3	Feuerwehrkanal Region 1	Brig - G 551 FW 12 Visp - G 552 FW 22	Polycom
4	Ausweichkanal 1 (DIR)	D 398 SP FW 1	
5	Einsatzkoordination Oberwallis	G 031 K OW 01	K+
6	Ausweichkanal 2 (DIR)	D 399 SP FW 2	
7	Alarmzentrale Sion	CEN SION	K+
8	K-Kanal Wallis (Infos an ALZ)	G 091 K VS	K+
9	Heli CH Direktwahl	D 481 HELI CH	

Kurzbedienungsanleitung



TPH 700

